

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

VYSOKOTEPLTNÍ STERILIZÁTOR
WX-12C



Dovozce:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC
2A 54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl



TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ	
Vstupní napětí	220-240 V
Elektrická energie	1000W
Jmenovitá frekvence	50 HZ
Model	FMX-36
Provozní teplota	0 °C až 250 °C
Hmotnost	3,25 kg
Vnější rozměry	22x23x32cm

Pozor

Výrobek je určen pro profesionální použití.

Před prvním použitím

Před použitím a sestavením zařízení:

1. Pečlivě si přečtěte návod k použití. Uchovejte jej na přístupném místě pro budoucí použití. Odstraňte z vnitřku přístroje veškeré zbytky obalu.
2. Odstraňte zbytky obalu z vnitřku jednotky.
3. Proveďte první použití. Nastavte teplotu na 250 °C a čas na 15 minut a nechte stroj odstranit zbytky. Může se uvolňovat specifický zápach. To je normální.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Jednotku umístěte na rovný a stabilní povrch v dobře větrané místnosti, mimo dosah zdrojů tepla. Přístroj by neměl být používán v blízkosti vody, vodovodních kohoutků apod.
2. Zapojte zástrčku do správné zásuvky.

PŘÍPRAVY

1. Do přístroje vložte nástroje, které mají být sterilizovány.
2. Zavřete dvířka spotřebiče
3. Nastavení zvoleného času a teploty
4. Počkejte, až se zařízení vypne.
5. Opatrně vyjměte nástroje ze sterilizátoru.

NEZAPOMEŇTE DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, PROTOŽE ZÁSOBNÍKY A VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ POVRCH MOHOU BÝT HORKÉ. VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, ABYSTE SE NEPOPÁLILI.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce. Jakýkoli servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk:
 - a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Přístroj nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost zařízení, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZNÁMKY:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž, jak zařízení bezpečně používat, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a odevzdáván na sběrných místech pro elektroodpad elektronické a elektrické.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.