

# ACTIVESHOP®

## NÁVOD K POUŽITÍ

Lampa Elegante  
model 6028 SMD 5D  
s regulací intenzity světla



**Importer:**

ACTIV Tomasz Pacholczyk  
ul. Graniczna 8b, bud. DC 1  
54-610 Wrocław, Polska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2018



# NÁVOD

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Než ho začnete používat, přečtěte si prosím tento návod



## PROVOZ:

### 1. Jak používat:

- Upevněte držák k okraji jakéhokoli vodorovného povrchu.
- Vložte spodní představec ramene do otvoru v držáku.
- Zasuňte zástrčku napájecího adaptéru do DC konektoru světla.
- Připojte napájecí zdroj do síťové zásuvky.
- Podle potřeby nastavte zajišťovací šroub na horní straně světla. Zapnout.

### 2. Úprava jasu

- A. Nabízí dotykový senzor, který ovládá jas ve 2 úrovních.



Vypnou/zapnout

- B. Nabízí dotykový ovladač, který ovládá jas v 6 úrovních.



Světlejší



Tmavší

### 3. Důležité pro bezpečné používání

- 1) Pouze pro vnitřní použití.
- 2) Teplota prostředí -5 °C-40 °C.
- 3) Vlhkost: ≤95%.
- 4) Nikdy světlo nerozebírejte, pokud nejste kvalifikovaný elektrikář. 5) Při opravě světla je nutné vyjmout zástrčku.

**4. Pokud dojde k poškození** vnějšího ohebného kabelu nebo šňůry tohoto světla, musí být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

**POZOR:** Nedívejte se přímo na světlo.

Světlo uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla

**Upozornění** - Není dovoleno používat spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné mokré nádoby - Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejich kovových částí.

- Spotřebič pravidelně čistěte, aby se na něm nehromadily nečistoty, prach a jiné nežádoucí látky. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci spotřebiče nebo dokonce k jeho poškození.

- Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem spotřebiče, může to způsobit jeho nesprávnou funkci.

- Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení

- Přístroj nezapojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokřýma nebo vlhkýma rukama.

- Nepoužívejte přístroj za následujících podmínek: o Pokud se kabel nebo zástrčka zahřívá nebo je poškozená; Pokud je zástrčka v zásuvce uvolněná;

- Kabel nesmí být upravován, natahován, nadměrně ohýbán nebo kroutit.

- Na šňůru se nesmí pokládat nic těžkého.

- Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.

- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v koupelně nebo v jiných prostorách s vysokou vlhkostí. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace.

- Nedovolte dětem, aby přístroj používaly.

- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých látek, jako jsou: alkoholy, rozpouštědla, benzín, aerosoly ve spreji apod. Mohlo by to vést k výbuchu nebo požáru.

- Do přístroje nebouchejte a neházejte s ním. Pokud dojde k poškození přístroje v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.

- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.

Návod k použití Začněte používat spotřebič jeho správným sestavením podle níže uvedených schémat. Poté připojte spotřebič k vhodnému zdroji napájení a pomocí vypínače spotřebič spusťte a užívejte si jeho provozu. Polohu pracovního prvku lze měnit, a to bez použití dalších knoflíků.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím účinkům během ošetření. 2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. 3. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk). 3) Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - do přístroje se nesmí dostat žádné kapaliny. 4) Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech: a) do přístroje se dostala kapalina, b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt. 5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místo, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel. 6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem. 7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce. 6. Nepokládejte přístroj na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje. 9. V případě, že přístroj spadne, je nutné jej odpojit. 9. Aby byla zaručena životnost spotřebiče, doporučujeme před dalším stisknutím tlačítka napájení ponechat interval jedné minuty (mezi zapnutím a vypnutím a naopak). 10. Napájecí zdroj musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

**UPOZORNĚNÍ:** 1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejete tak případnému nebezpečí. 2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika. 3 Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. 4) Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud jsou přítomny děti nebo osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s používáním spotřebiče. 5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

**6. ZNEŠKODNĚNÍ PŘÍSTROJE:** Odpadní elektrospotřebiče, příslušenství a obaly musí být odvezeny do středisek pro recyklaci surovin v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by se neměly vyhazovat do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použité elektrické spotřebiče sbírány odděleně a předávány do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk. **SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA** Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.

