

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

LAMPA LUPA S5 +STATIV



Importer:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8B, bud. DC2 A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2018



Technická data:

Jmenovité napětí	220V/240V
Elektrický výkon	12 W
Jmenovitá frekvence	50/60HZ
Zvětšení	5 dioptrií

Upozornění - Není dovoleno používat spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné mokré nádoby - Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.

- Spotřebič pravidelně čistěte, aby se na něm nahromadily nečistoty, prach a jiné nežádoucí látky. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci spotřebiče nebo dokonce k jeho poškození.
 - Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem spotřebiče, může to způsobit jeho nesprávnou funkci.
 - Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení
 - Přístroj nezapojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
 - Nepoužívejte přístroj za následujících podmínek: o Pokud se kabel nebo zástrčka zahřívá nebo je poškozená; Pokud je zástrčka v zásuvce uvolněná;
 - Kabel nesmí být upravován, natahován, nadměrně ohýbán nebo kroutit.
 - Na šňůru se nesmí pokládat nic těžkého.
 - Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
 - Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v koupelně nebo v jiných prostorách s vysokou vlhkostí. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace.
 - Nedovolte dětem, aby přístroj používaly.
 - Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých látek, jako jsou: alkoholy, rozpouštědla, benzín, aerosoly ve spreji apod. Mohlo by to vést k výbuchu nebo požáru.
 - Do přístroje nebouchejte a neházejte s ním. Pokud dojde k poškození přístroje v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
 - Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.
- Návod k použití Začněte používat spotřebič jeho správným sestavením podle níže uvedených schémat. Poté připojte spotřebič k vhodnému zdroji napájení a pomocí vypínače spotřebič spustíte a užívejte si jeho provozu. Polohu pracovního prvku lze měnit, a to bez použití dalších knoflíků.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- 1 Příklad je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabráňuje nežádoucím účinkům při ošetření.
 2. Příklad se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
 3. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
- Příklad neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - do přístroje by se neměly dostat žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) do přístroje vnikla tekutina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
 5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
 6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
 7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
 8. Příklad nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
 9. Aby byla zaručena životnost spotřebiče, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
 10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZOR:

V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

- (2. Tento přístroj je určen k používání dětmi ve věku nejméně 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je nad nimi vykonáván dohled nebo jsou poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby pochopily související rizika.
- 3 Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- 4) Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud jsou přítomny děti nebo osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s používáním spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a uchovávan mimo dosah dětí.
6. Při používání spotřebiče je třeba dbát na to, aby byl v bezpečí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použitá elektrická spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v ekologických recyklačních centrech. Elektrická spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. musí být použítá elektrická a elektronická zařízení sbírána odděleně a odvážena do sběrných míst pro použítá elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Příklad by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Příklad by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.