

ACTIVESHOP[®]

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NAIL LAMP UV DUAL LED MODERN BIG 90W

Model: BM1069B



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

Technical data:



Poznámky

Jmenovité napětí	230/240V
Výkon	90W
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Počet LED diod	42 LED
Měření	Rozměry 30,7 x 20,7 x 11,2 cm
Vnitřní šířka	23 cm
Světelný tok	365nm, 405nm

Poznámky

1. Před prvním použitím lampy si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
2. Nedívejte se přímo do světla LED, mohlo by dojít k poškození zraku.
3. Nepoužívejte lampu, pokud je poškozen napájecí adaptér.
4. Nadměrná expozice může způsobit poškození kůže.
5. Používejte produkty určené pro vytvrzování LED světlem.
6. Po skončení používání nezapomeňte zařízení odpojit.
7. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

Použití:

1. Připojte napájecí adaptér k lampě. Nedělejte to mokřýma nebo vlhkýma rukama.
2. Zvolte vhodný provozní režim, aby zařízení začalo pracovat.
3. Na zařízení jsou 4 tlačítka 10s,30s,60s, 90s (režim nízkého ohřevu), pomocí kterých budete nastavte pracovní dobu zařízení.



Po zvolení správného režimu časovač odpočítává zbývající dobu běhu na displeji.

4. V „režimu nízké teploty“ se výkon postupně zvyšuje, aby se minimalizovalo možné nepohodlí vznikající během vytvrzování leštidla.
5. Lampa bude pracovat na plný výkon v režimu 10s, 30s a 60s.
6. Pokud uživatel nezapne žádný režim, po vložení ruky do svítlny vestavěný pohybový senzor svítlnu aktivuje.
7. Po dokončení práce vypněte zařízení a odpojte jej od napájení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem vám umožní vyhnout se nežádoucím účinkům během procedury. 2. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této uživatelské příručce. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (ACTIVESHOP Sp. z o.o.). 3. Neinstalujte a neprovozujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých prostor nebo s mokřýma rukama – aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny. 4. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o v těchto případech: a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouří nebo vydává podivné zvuky, c) je poškozen napájecí kabel, d) došlo k převrácení zařízení nebo jeho krytu byl poškozen. 5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte zařízení na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel. 6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci se zařízením. 7. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce. 8. Neumísťujte zařízení na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Pokud zařízení spadne, může se poškodit. 9. Aby byla zaručena nastavená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak). 10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikaci na typovém štítku. V opačném případě hrozí nesprávná obsluha zařízení, jeho poškození nebo dokonce popálení. **POZNÁMKA:** 1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch kontaktujte autorizované servisní středisko – předejdete tak nebezpečí. 2. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let věku a osoby fyzicky, duševně a nezkušené a neznámé schopnosti, pokud je zajištěn dohled nebo instrukce o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika. 3. Zařízení není určeno ke hře dětí. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. 4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v blízkosti zařízení nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o používání zařízení. 5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné používání nebo kontakt s elektrickými spotřebiči mohou představovat riziko ztráty zdraví nebo vést k úmrtí, proto zařízení používejte a uchovávejte mimo dosah dětí. **LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ**



Odpadní elektrické zařízení, nástroje a obaly by měly být odeslány do středisek recyklace surovin v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by se neměly vyhazovat do nádob na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. Za účelem ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních by měla být odpadní elektrozařízení shromažďována odděleně a následně předána na sběrná místa pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Na konci své použitelnosti stejně jako stará zařízení obsahují plnohodnotné recyklovatelné prvky, proto by měly být předány k recyklaci. Proto by měly být předány na příslušná sběrná místa, stejně jako mohou být předány společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě mezi (-) 20 °C a (+) 50 °C pouze v původním obalu. Zařízení skladujte v dobře větrané místnosti a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy se zařízení nesmí házet a shazovat, nesmí být vystaveno mechanickým nárazům nebo povětrnostním vlivům.