

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

iWax Multifunkční ohřívač vosku 270W



Dovozce: ACTIVESHOP Sp. z o.
Ó. Ulice Graniczna 8b, budova
DC2A 54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Technické údaje:

Výkonové napětí Rozměry	270W 220-
základny ohřívače	240V, 50Hz 36
	x 18 x 16 cm

Použití ohřívače rolí:

1. Vložte vosk do nádoby a nasadte víko. 2. Připojte zařízení ke zdroji napájení a zapněte základnu ohřívače tlačítkem O/I. 3. Průměrná doba tavení vosku je přibližně 30 minut. Podle druhu vosku. 4. Když se vosk roztaví, vypněte topnou základnu tlačítkem O/I. 5. Před nanesením vosku na pokožku se ujistěte, že není příliš horký, abyste se vyhnuli

popáleniny.

6. Naneste vosk tyčinkou na pokožku po směru chloupků. 7. Poté nalepte depilační papír. 8. Vytáhněte epilační papír v opačném směru růstu chloupků. 9. Odstraňte zbytky vosku olejem nebo olivovým olejem. 10. Po ukončení ošetření vypněte základnu ohřívače pomocí tlačítka O/I a odpojte ji

zařízení.

Použití ohřívače v plechovce:

1. Vložte vosk do nádoby a nasadte víko. 2. Připojte zařízení ke zdroji napájení a nastavte vhodnou teplotu. 3. Průměrná doba tavení vosku je přibližně 30 minut. V závislosti na druhu vosku a

nastavit teplotu.

4. Když se vosk roztaví, vypněte základnu otočením knoflíku na symbol "OFF". 5. Před nanesením vosku na pokožku se ujistěte, že není příliš horký, abyste se vyhnuli

popáleniny.

6. Vosk nanášejte tyčinkou na pokožku po směru chloupků. 7. Poté nalepte depilační papír. 8. Vytáhněte epilační papír v opačném směru růstu chloupků. 9. Odstraňte zbytky vosku olejem nebo olivovým olejem. 10. Po dokončení ošetření se ujistěte, že je topná základna vypnutá a odpojte ji

zařízení.

Čištění zařízení:

1. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. 2. Před čištěním zařízení vždy odpojte. 3. Neponořujte zařízení do vody. 4. K čištění nepoužívejte ostré předměty. 5. K odstranění zbytků vosku můžete použít speciální kapalinu.

Sada obsahuje: 1. Topný podstavec

2. Napájecí kabel 3. Kleště na

vyjmutí plechovky 4. Návod

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této uživatelské příručce. Veškeré servisní a opravárenské práce smí provádět pouze oprávněný servisní pracovník (ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
2. Neinstalujte a neprovozujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých míst nebo mokřýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné tekutiny.
3. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. Ů. v těchto případech: a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává podivné zvuky, c) je poškozen napájecí kabel, d) došlo k převrácení zařízení nebo poškození jeho pláště.
4. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte zařízení v místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
5. Z bezpečnostních důvodů po každém použití odpojte napájecí kabel ze zásuvky dokončovací práce se zařízením.
6. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
7. Neumísťujte zařízení na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. V Pokud upadnete, zařízení se může poškodit.
8. Pro zajištění stanovené životnosti zařízení se doporučuje počkat jednu minutu, než znovu stisknete tlačítko napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
9. Napájecí zdroj musí odpovídat údajům na typovém štítku.
V opačném případě hrozí nesprávné fungování zařízení, jeho poškození nebo dokonce popálení.

POZOR!

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch nás prosím kontaktujte kontaktujte autorizované servisní středisko – pomůže vám to předejít nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí o zařízení, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o tom, jak zařízení používat bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí.
3. Zařízení není určeno pro děti na hraní. Nesmíte to dovolit děti, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o používání zařízení. 5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat zdravotní riziko nebo mít za následek smrt, proto by měl být uchováván mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Odpadní elektrozařízení, příslušenství a obaly by měly být zaslány do středisek recyklace surovin v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení by se neměla vyhazovat do domovního odpadu. Dodržujte prosím pravidla týkající se likvidace tohoto typu zařízení. Chránit životní prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

elektrická zařízení by měla být shromažďována odděleně a poté odeslána na sběrná místa pro odpadní elektronické a elektrické zařízení. Na konci své životnosti, stejně jako stará zařízení obsahující cenné recyklovatelné komponenty, by proto měly být recyklovány. Proto je třeba je odevzdat na příslušná sběrná místa a lze je předat i společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. Ó.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Zařízení skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí maximálně 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení vrženo nebo upuštěno nebo vystaveno mechanickým otřesům nebo atmosférickým vlivům.