

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Odsávačka prachu na nehty
Momo J007



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2023



Model	J007
Jmenovité napětí	12 V 3A
Elektrický výkon	48 W
Počet ventilátorů	1
Rozměry	19 cm * 19 cm * 6 cm

Pozor

- Filtr absorbéru je opakovaně použitelný. Je však třeba pamatovat na to, že se ucpávají póry ve filtru, což způsobuje špatné proudění vzduchu a v důsledku toho přestává fungovat absorbér. Za takových okolností jsou ventilátory také vystaveny nadměrnému zatížení, což může způsobit selhání zařízení.
- Filtr je třeba pravidelně čistit a opotřebovaný filtr vyměnit za nový.
- Není dovoleno používat zařízení v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné mokré nádoby
- Při zapojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste zabránili hromadění nečistot, prachu a jiných nežádoucích látek. Nahromadění výše uvedeného může vést k nesprávné funkci zařízení nebo dokonce k poškození zařízení.
- Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem zařízení, mohlo by dojít k nesprávné funkci kabelu.
- Vždy se ujistěte, že je zařízení napájeno ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popáleninám

Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení ze zásuvky mokřýma nebo vlhkýma rukama.

- Nepoužívejte zařízení za následujících podmínek:
 - kabel nebo zástrčka se zahřejí nebo jsou poškozené
 - zástrčka je uvolněná v zásuvce
 - Kabel se nesmí upravovat, natahovat, nadměrně ohýbat nebo kroutit.
 - Nepokládejte na kabel nic těžkého.
 - Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
 - Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v koupelně nebo jiných místnostech s vysokou vlhkostí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace.
 - Nedovolte dětem používat zařízení.
 - Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých látek, jako je alkohol, rozpouštědla, benzín, aerosolové spreje atd. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.
 - Neudeřte a neházejte zařízením. Pokud je zařízení poškozeno nárazem nebo pádem, nelze jej dále používat.
 - Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. Ohledně oprav se obraťte na distributora, od kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.

POZOR!! Pokud použijete zdroj s jiným napětím než 12V, absorbér nebude správně fungovat nebo se může poškodit.

Pokud se absorbér nezapíná nebo pracuje ve vlnách (ventilátor se spouští a vypíná), ujistěte se, že napájecí napětí je správné (12V 3A).

Uživatelský manuál

1. Umístěte filtr do absorbéru.
2. Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch.
3. Připojte napájecí zástrčku k příslušnému zdroji napájení.
4. Pomocí vypínače zapněte zařízení, upravte výkon absorbéru a vychutnejte si bezproblémový provoz, nezapomeňte pravidelně udržovat filtr v čistotě.

Výměna filtru

Otočte a zvedněte kryt absorbéru.

Poté opatrně vyměňte nový filtr a nasadte kryt absorbéru.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Přístroj by měl obsluhovat pouze kvalifikovaný kosmetický personál, aby se předešlo nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této uživatelské příručce. Veškeré servisní a opravárenské práce smí provádět pouze oprávněný servisní pracovník (ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. Neinstalujte a neprovozujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých míst nebo s mokřýma rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. o. v následujících případech:
 - A. kapalina vnikla do zařízení,
 - B. zařízení vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
 - C. byl poškozen napájecí kabel,
 - D. bylo zařízení převrženo nebo bylo poškozeno jeho pouzdro.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte zařízení na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když dokončíte práci se zařízením.
7. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Neumísťujte zařízení na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se zařízení může poškodit.
9. Pro zajištění stanovené životnosti zařízení se doporučuje ponechat před opětovným stisknutím tlačítka napájení jednu minutu (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat údajům na typovém štítku. V opačném případě hrozí nesprávné fungování zařízení, jeho poškození nebo dokonce popálení.

POZOR:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch kontaktujte autorizované servisní středisko, abyste předešli nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o zařízení, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o tom, jak zařízení používat v bezpečném způsobem, aby s tím byla rizika pochopitelná.
3. Zařízení není určeno pro děti na hraní. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se zařízením.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o používání zařízení.

2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instrukce, jak zařízení používat bezpečným způsobem, aby byla pochopitelná související rizika.

3. Zařízení není určeno k hraní dětem. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud jsou v jeho blízkosti děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti v používání zařízení.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může způsobit zranění nebo smrt, proto by mělo být zařízení používáno a uchováváno mimo dosah dětí. **LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ**

Použitá elektrozařízení, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení by neměla být likvidována s domovním odpadem. Dodržujte prosím pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí by v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních měla být použitá elektrická zařízení shromažďována odděleně a poté předána

sběrná místa pro odpad z elektrických a elektronických zařízení.

