

NÁVOD K POUŽITÍ

POHLCOVA4 PRACHU

MOMO X2S S65W



Specifikace:

Výkon produktu: 65 W

Požadavek na napájení: 220V

HZ: 50HZ-60HZ

APLIKACE:

Zařízení je určeno pro kosmetické salony, manikúru. Nasává napilovaný nehtový prach přes ventilátor do vyjímatelného sáčku (filtru) umístěného pod ventilátory.

PROVOZNÍ POZNÁMKY:

1. Zařízení je určeno pro vnitřní použití v suchých a uzavřených prostorách.
2. Pokud se vyskytnou výrobní vady, postupujte podle záručního listu.
3. Udržujte zařízení mimo silné proudy tepla, chladu, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
4. Udržujte mimo místa, kde může být zařízení vystaveno mechanickému poškození a podobně.
5. Vyhněte se přímému kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
6. Nedotýkejte se zařízení vlhkýma nebo mokřýma rukama.
7. Pokud se zařízení namočí, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení.
8. Nevkládejte prsty ani jiné předměty do ventilátorů sběrače prachu.
9. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození zařízení.
10. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od napájení
11. Je vyčištěn Při použití stroje dojde k poruše, položte předloktí na kožený polštářek tak, aby prsty ruky ležely nad ochrannou mřížkou.
12. Sáček v pohlcovači je opakovaně použitelný a pratelný.
13. Sáček je třeba vyprazdňovat denně po ukončení práce.
14. Správné používání zařízení a pravidelné vyprazdňování filtru zajistí dlouhý a bezproblémový provoz.
15. Je zakázáno propichovat materiál ostrými předměty nebo se dotýkat zahřátých povrchů.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ:

Absorbér se skládá z chromovaných, lakovaných prvků, je potažen materiálem z ekologické kůže.

1. Absorbér nečistěte následujícími prostředky:

abrazivy, vysoce korozivními prostředky, pastami, acetonem, rozpouštědly, prostředky na bázi alkoholu.

2. K čištění použijte roztok jemného čisticího prostředku (mýdlo, šampon) v teplé vodě s měkkou houbou. V případě silnějšího znečištění můžete přístroj vyčistit pomocí přípravků určených k čištění choulostivých povrchů.

3. Prach usazený na ventilátorech je třeba očistit malým kartáčkem ze strany masky a z filtru. po odstranění prachu kartáčkem doporučujeme použít stlačený vzduch, který důkladně odstraní zbytky prachu.

Poznámka:zařízení by se mělo čistit a dezinfikovat při vypnutém zařízení a odpojeném od zdroje napájení.

MANIPULACE:

Před připojením zařízení k napájení počkejte chvíli, než dosáhne pokojové teploty.

Připojte zařízení do zásuvky 230 V 50 Hz. zařízení je nyní připraveno k provozu.

Odsávání prachu se aktivuje přepnutím vypínače napájení do polohy I nebo II. pouze u nádoby se vypínač napájení přepne do polohy 0.

VÝMĚNA FILTRU:

Je důležité, aby byl přístroj před každou výměnou nebo vyprázdněním sáčku (filtru) odpojen od zdroje napájení.

Vak vyjměte z ráfku a nasadte nový.

VYČIŠTĚNÍ:

Příklady dezinfekčních a čisticích prostředků dostupných v naší nabídce: Surfa`Safe, Lysoformi.