

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

OHŘÍVAČ PARAFÍNU 300 W
MODEL: PARAFFIN WAX HEATER



Importer:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8B, bud. DC2 A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2018



SADA PRO OŠTŘENÍ PARAFÍNEM



Po zapnutí parafinového přístroje a rozezhřátí parafínu na HI 65 °C ruce postříkáme dezinfekčním prostředkem.



Poté provádíme ruční peeling pomocí sopečného peelingu depilflax.



V dalším kroku potřete ruce silnou vrstvou bodystar krému na ruce od maystar



Snižujeme teplotu na LO 55°C. Takto připravené dlaně ponoříme třikrát do teplého parafínu.



Ruce vložíme do igelitových rukavic, poté do froté rukavic



Asi po 20 minutách sundáme froté rukavice a fóliové rukavice s parafínem



Po připojení parafinového stroje dejte všechen parafín do misky, nastavte teplotu na HI 65°C počkejte, až se rozpustí, poté snižte teplotu na LO 55°C. Dolů potopíme mřížku.



Make-up smyjte mlékem nebo odličovačem od Maystar, tonizujte tonikem a následně hustým krémem pro příslušný typ pleti



Oční víčka chráníme gázovými tampony nebo kosmetickými tampony, aby se parafín nedostal do očí.



Obličej překryjeme gázou, aby se po zákroku snadněji odstranil parafín



Poté pomocí štětce naneste parafín na obličej natřikrát a počkejte, až předchozí vrstva zaschne. Jemně rozetřete teplý parafín po obličej.



Stejně jako u parafinové kúry na ruce potřebujeme asi 20 minut. po této době odstraňte parafín pomocí gázy a vatových tampónů



Parafinová terapie je:

Je to tepelná léčebná procedura, která se skládá z lokálních koupelí, zábalů nebo obkladů z vhodně zahřátého parafínu. Vyživuje a oživuje pokožku, revitalizuje a uvolňuje namáhanou pokožku.

Druhy parafínu:

LEMON - parafín s citrusovou vůní, oranžové barvy.
KARIT - parafín s velmi jemnou, svěží vůní, ideální pro citlivou pokožku, bílé barvy.
MINT - parafín se svěží mátovou vůní, zelené barvy.
ČOKOLÁDA - parafín s uvolňující čokoládovou vůní, hnědé barvy.

Indikace pro parafinovou terapii: Kůže:

- suchá
- popraskaná
- vráscitá
- popraskaná
- bez zářivého vzhledu

Před parafinovou terapií rukou nebo nohou je nutné nanést parafinový vosk AHD 2000 a poté použít doporučenou kosmetiku ACTIV od MAY-STAR speciálně pro parafinovou terapii.

Poté si ruce nebo nohy 4 až 6krát namočíme na 2 až 3 sekundy do rozezhřátého parafínu a po použití fóliových rukavic nebo sáčků na nohy si navlékneme froté rukavice a ponožky. Parafinový vosk je ideální také pro aplikaci na obličej, café ciato, toktikolana.

Návod na aplikaci parafinového vosku:

- 1) Po natočení parafinového strojku do sítě natočte parafín do misky, poté nastavte teplotu na HI (65°C) a počkejte, až se rozpustí.
- 2) Poté snižte teplotu na LO (55°C) a potopte mřížku, abyste ochránili vosk před spálením.
3. Mezitím dlaně nebo nohy vydrhněte vulkanickým peelingem Depil-flax a poté naneste silnou vrstvu krému na ruce MayStar BodyStar.
- Před ponořením rukou nebo nohou zkontrolujte, zda parafín není příliš horký, aby nedošlo k popálení.
5. Ponořte připravené dlaně nebo chodidla do teplého parafínu 4 až 6krát na 2 až 3 sekundy.
- Dlaně vložte do jednorázových fóliových rukavic a poté do froté rukavic. Nohy zabalte do fólie nebo vložte do fóliových sáčků a poté do froté ponožek.
- Přibližně po 20 minutách sundejte froté rukavice nebo ponožky a jednorázové rukavice nebo fóliové sáčky obalte parafínem.

Technická data:

Jmenovité napětí	220V/240V
Elektrický výkon	300W
Jmenovitá frekvence	50/60HZ
Teplotní rozsah	maximálně 70°

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Měl by být obsluhován pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem, aby se předešlo nechtěným následkům během ošetření. Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškeré servisní práce a opravy musí provádět výhradně autorizovaný servis (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk). 3. V případě, že se přístroj nachází v ochranné atmosféře, je nutné jej opravit. Spotřebič neinstalujte ani neservisujte v blízkosti tekutin, mokrých míst nebo s mokřima rukama, aby se do spotřebiče nedostala žádná tekutina. 4. Ihned odpojte přístroj od elektrické zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech: a) do přístroje se dostala kapalina, b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) je poškozený napájecí kabel, d) přístroj byl převrácen nebo je poškozená skříň přístroje. 5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte jednotku na místa, kde by mohlo dojít k šlápnutí na napájecí kabel. 6. Nevypínejte jednotku. 6) Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky pokaždé, když přestanete jednotku používat. Do otvoru jednotky nic nevkládejte. Pokud se do otvoru v jednotce dostane cizí předmět, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce. 8. V případě, že se do otvoru v jednotce dostane cizí předmět, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Nepokládejte jednotku na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození jednotky. (9. Aby byla zaručena životnost přístroje, doporučujeme před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) vyčkat minimálně jednu minutu.) Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí, že spotřebič nebude fungovat správně a dojde k jeho poškození nebo spálení.

UPOZORNĚNÍ: 1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí. (2. Tento spotřebič by měly používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi spotřebiče, pokud je zajištěn dohled nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče tak, aby pochopily nebezpečí s ním spojená. Tento spotřebič není určen pro hru dětí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. 4. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. (4) Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud jsou přítomny děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s obsluhou přístroje. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné používání tohoto elektrického spotřebiče nebo kontakt s ním může představovat riziko zranění nebo smrti, proto tento spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.

Použité elektrické spotřebiče, zařízení a obalový materiál zlikvidujte v recyklačním zařízení, které je šetrné k životnímu prostředí. Nevyhazujte elektrické zařízení do kontejneru na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci těchto zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použité elektrické spotřebiče sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech pro elektronický a elektrický odpad.

Taková stará zařízení po skončení své životnosti obsahují součásti, které lze recyklovat, a proto musí být předána k recyklaci. Měly by být proto odevzdány na příslušných sběrných místech nebo předány společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA Spotřebič by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C v původním obalu. Přístroj skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí nepřesahující 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, nesmí být vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.

