

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ UV LED LAMPA 60W

Model: N6



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024



Technická data:

Jmenovitý výkon	24V
Napájení	48/60W
Počet LED diod	33 LED diod
Rozměry	Rozměry 23 x 22,4 x 8,8 cm

Návod k použití:



1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Provozní kontrolka
3. UV lampa

Komentáře

- 1 Před prvním použitím lampy si pozorně přečtete uživatelskou příručku.
- 2 Nedívejte se přímo do světla LED, mohlo by to poškodit váš zrak.
- 3 Nepoužívejte lampu, pokud je poškozen napájecí zdroj.
- 4 Příliš dlouhá expozice může způsobit poškození kůže.
- 5 Měly by se používat produkty určené k vytvrzování LED světlem.
- 6 Po použití nezapomeňte zařízení odpojit.
- 7 Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

Jak používat

1. Připojte zdroj napájení k lampě. Nedělejte to mokřýma nebo vlhkýma rukama.
2. Aby zařízení začalo pracovat, zapněte zařízení pomocí tlačítka On/Off.
3. Na zařízení jsou 4 časová tlačítka: 5s, 30s, 60s a 99s,
4. Když vložíte ruku do lampy, senzor zapne zařízení. Maximální doba provozu bez výběru vhodného režimu je 99 sekund.
5. 99s režim je "Low heat mode", výkon se zvyšuje postupně, aby se minimalizovalo možné nepohodlí při tvrdnutí laku.
6. Po ukončení práce zařízení vypněte a odpojte od napájení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Přístroj by měl obsluhovat pouze kvalifikovaný kosmetický personál, aby se předešlo nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této uživatelské příručce. Veškeré servisní a opravárenské práce smí provádět pouze oprávněný servisní pracovník (ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. Neinstalujte a neprovozujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých míst nebo s mokřýma rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o. o. v těchto případech:

a) do zařízení vnikla kapalina, b) zařízení vydává zvláštní zápach, kouří nebo vydává podivné zvuky, c) je poškozen napájecí kabel, d) došlo k převržení zařízení nebo k poškození jeho pláště.

5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte zařízení na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když dokončíte práci se zařízením.

7. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Neumísťujte zařízení na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se zařízení může poškodit.

9. Pro zajištění stanovené životnosti zařízení se doporučuje ponechat před opětovným stisknutím tlačítka napájení jednu minutu (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).

10. Napájecí zdroj musí odpovídat údajům na typovém štítku. V opačném případě hrozí nesprávné fungování zařízení, jeho poškození nebo dokonce popálení.

POZOR

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch kontaktujte autorizované servisní středisko – pomůže vám to předejít riziku.

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o zařízení, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o tom, jak zařízení používat v bezpečném způsobem, aby s tím byla rizika pochopitelná.

3. Zařízení není určeno pro děti na hraní. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se zařízením.

4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o používání zařízení.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým zařízením může představovat riziko zranění nebo smrti, proto by mělo být zařízení používáno a skladováno mimo dosah dětí.



LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Odpadní elektrozařízení, příslušenství a obaly by měly být zaslány do středisek recyklace surovin v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení by se neměla vyhazovat do domovního odpadu. Dodržujte prosím pravidla týkající se likvidace tohoto typu zařízení. Za účelem ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických zařízeních a

elektronická odpadní elektrická zařízení by měla být shromažďována odděleně a poté odeslána na sběrná místa pro odpadní elektronické a elektrické zařízení.

Na konci své životnosti stejně jako stará zařízení obsahují cenné recyklovatelné komponenty, proto by měly být recyklovány. Proto je třeba je odevzdat na příslušná sběrná místa a lze je předat i společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Zařízení skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí maximálně 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení vrženo nebo upuštěno nebo vystaveno mechanickým otřesům nebo atmosférickým vlivům.