

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Vapozon Giovanni D 09



Importer:

ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2023



Giovanni D-09 multifunkční vapozone s teplou párou, ozonem.

Vapozone je umístěn na výškově nastavitelném stojanu. Je nepostradatelným výrobkem v každé kosmetické ordinaci.

Díky přístroji pára otevírá ucpané póry, umožňuje hloubkové čištění pleti, zmírňuje příznaky stárnutí a čistí pleť od toxinů. Ošetření také zlepšuje krevní oběh



APLIKACE:

1. Dezinfikuje pokožku
2. Otevírá póry
3. Pára proniká do pórů, čistí nečistoty jako nahromaděný tuk a zbytky různých druhů kosmetiky.
4. Pára pomáhá pokožce uvolňovat toxiny
5. Má změkčující účinek na pokožku
6. Zrychluje krevní oběh
7. Hydratuje a osvěžuje pokožku
8. Zlepšuje metabolismus
9. Obnovuje přirozenou kyselost pokožky
10. Výrazně zlepšuje výsledky masáže

POZNÁMKA!!!

Po ošetření se doporučuje pleť hydratovat.

PŘÍPRAVA:

Při prvním otevření balení se může v nádobě objevit zbytková voda. 1. Jedná se o vodu, která zůstala po kontrole kvality ve výrobním závodě, a nezpůsobuje žádné hygienické problémy.

2. Umístěte přístroj na rovný povrch

3 Odšroubujte nádobu na vodu. Naplňte nádobu na vodu (doporučujeme filtrovanou vodu) a zašroubujte uzávěr.

4. Připojte dávkovač ke správnému zdroji napájení.

5. Vložte vodu do zásobníku. Zapněte přístroj pomocí zeleného tlačítka. Přístroj vydá zvukový signál, pokud není k dispozici žádná voda, znečištěná voda nebo voda v nedostatečném množství.

6. Chcete-li aktivovat ošetření horkou párou, stiskněte tlačítko "ON" pod ikonou "HOT". Naplňte vodu na maximální úroveň.

Ohřívač začne vodu ohřívat a po určité době se začne objevovat teplá mlha (pro deaktivaci funkce stačí stisknout tlačítko "OFF" pod ikonou).

7. Stisknutím tlačítka "ON" pod ikonou "LIGHT" se aktivuje ozón a množství páry se výrazně zvýší (pro deaktivaci funkce jednoduše stiskněte tlačítko "OFF" pod ikonou).

8. hlavu odpařovače lze otáčet

9. při signalizaci chyby je třeba zařízení restartovat

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. udržujte trysky ve vzdálenosti nejméně 20 cm od obličeje, abyste párou pokryli celý obličej a předešli popálení pokožky.

2. Pára se začne uvolňovat po několika desítkách sekund po aktivaci přístroje.

3. při nedostatku vody se proud páry odpovídajícím způsobem sníží. Při nedostatku vody se přístroj automaticky vypne. Jakmile se spotřebič vypne, nevytahujte nádobu na vodu. Nádobu na vodu potřebuje alespoň 10 minut na vychladnutí, jinak může dojít k opaření.

4. Pokud se spotřebič automaticky vypne z důvodu nedostatku vody, počkejte asi 2 minuty, dokud se kontrolka neobnoví a spotřebič se nebude moci vrátit do provozu.



VLASTNOSTI:

1. spotřebič se automaticky vypne, když je hladina vody v nádrži nedostatečná.
2. Spotřebič produkuje teplou páru.
3. spotřebič je vybaven funkcí "ozón".

POZOR!!!

Nadměrné používání je škodlivé pro pokožku. Zpočátku by se měl přístroj používat pouze jednou denně, a to po dobu maximálně 10 minut. U normální pleti používejte 2-3krát týdně, u citlivé pleti jednou týdně.

DOPORUČENÍ:

1. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné mokré nádoby. Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v koupelně nebo v jiných prostorách s vysokou vlhkostí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace. Neponořujte spotřebič do vody. K doplnění vody potřebné pro provoz spotřebiče používejte zásobník.
2. Spotřebič nesmí používat osoby neschopné vnímat teplo. Mohlo by dojít k popálení.
3. Doporučuje se okamžitě přestat spotřebič používat, pokud se na kůži nebo v těle objeví bolesti nebo abnormality. Výrobek by neměly používat následující osoby:
 - A. Těhotné nebo menstrující ženy, může způsobit kožní problémy v důsledku hormonální nerovnováhy.
 - B. Osoby s alergiemi, kožními chorobami, atopickou dermatitidou, citlivou pokožkou nebo osoby, které utrpěly silné spálení od slunce.
 - C. Lidé s kožními poraněními, ekzémy, otoky apod.
 - D. Osoby, které nedávno prodělaly chirurgický zákrok.
4. Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí. Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte napájení a odpojte zástrčku ze zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru.
5. Přístroj pravidelně čistěte, abyste zabránili hromadění prachu. Vlhkost a další faktory mohou způsobit proražení izolace. Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
6. Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem spotřebiče, může to způsobit jeho nefunkčnost. Nepoužívejte spotřebič za následujících podmínek:
 - A. Pokud se kabel nebo zástrčka zahřívá nebo je poškozená;
 - B. Když je zástrčka v zásuvce uvolněná;
7. Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení. Spotřebič nepřipojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokryma nebo vlhkýma rukama. Šňůra nesmí být upravována, natahována, nadměrně ohýbána nebo kroucena. Na šňůru nepokládejte žádné těžké předměty. Nepokládejte na šňůru žádné předměty.
8. Nedovolte, aby přístroj používaly děti.
9. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých látek, jako je alkohol, rozpouštědla, benzín, aerosolové spreje apod. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru. To by mohlo způsobit výbuch nebo požár.
10. Do spotřebiče se nesmí narážet ani s ním házet. Pokud dojde k poškození spotřebiče nárazem nebo pádem, nesmíte jej dále používat.
11. Do trysky nic nezasouvejte a trysku neskřípejte, protože to může mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. Pro opravu se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí - 220V-240V Elektrický výkon - 850W

Jmenovitá frekvence: 50/60Hz Objem nádoby na vodu: 600ml

Teplota páry: cca 40 °C

Hmotnost: 4 kg

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- 1 Příklad je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Příklad se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. 3. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (ACTIVESHOP s.r.o.).
- (3) Příklad neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - do přístroje se nesmí dostat žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko, které zajišťuje společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - A. do spotřebiče vnikla kapalina,
 - B. přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
 - C. došlo k poškození napájecího kabelu,
 - D. došlo k převrženému spotřebiči nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru přístroje nic nevkádejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Příklad nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena životnost spotřebiče, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
- (10) Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZOR:

- V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž k používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
 - 3 Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
 - 4) Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud jsou přítomny děti nebo osoby, které nejsou dostatečně obeznámeny s používáním spotřebiče.
 5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v ekologických recyklačních centrech. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a odevzdáván na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. elektronických a elektrických zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-)20 °C až (+)40 °C pouze v původním obalu. Příklad by měl být skladován v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 90 %. Provozní teplota (+)10°C až (+)40°C. Během skladování a přepravy nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.