

NÁVOD NA LAMPA

GLOW 6019

Děkujeme, že jste si zakoupili naši duální stojací lampu. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, přečtěte si pozorně následující pokyny.

SEKIFIKACE:

Spotřeba energie (W)	10W±10%
Vstupní napětí (Vac)	100-240
Provozní napětí (Vdc)	12
Světelný tok (lumen)	700lm
Korelovaná teplota chromatičnosti (CCT)	6500±500K
Index podání barev (CRI)	Ra>85
Energetická účinnost	Třída A
Typ rozhraní	Napájecí adaptér
Provozní teplota (°C)	-20°C-50°C

OPERACE:

1. Vezměte základnu a dvě části trubek z obalu.
 2. Připevněte jednu část trubky k základně a utáhněte ji.
 3. Připojte druhou část trubek k další a připojte hlavu lampy.
 4. Zapojte lampu.
 5. Nastavte dvě hlavy, abyste získali nejlepší polohu osvětlení pro vaše čtení.
 6. Stisknutím vypínače ON/OFF zapněte lampu.
Můžete si vybrat ze 4 různých režimů stisknutím spínače na každé hlavě zvlášť.
Úroveň 1 25% výkon
Úroveň 2 50% výkon
Úroveň 3 75% výkon
Úroveň 4 100% výkon
3. Chcete-li jej vypnout, stiskněte vypínač ON/OFF.
 4. Odpojte lampu, pokud ji nepoužíváte.

OPATRNOST:

1. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud:
 - a.) Má poškozený kabel nebo zástrčku.
 - b.) Pokud nefunguje správně.
 - c.) Pokud spadl nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen.
2. Nezavěšujte kabel přes pult nebo stůl, kde by za něj mohly děti zatáhnout nebo o něj neúmyslně zakopnout.
3. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
4. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej. Nechte vychladnout manipulaci, čištění nebo skladování na správném místě.
5. Příslušenství, která nejsou doporučena výrobcem, mohou představovat nebezpečí.
6. Vadný spotřebič smí opravovat pouze kvalifikovaný technik.

